Mode d'emploi

Master-Pin Radix-K

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. Domaine d'application
Master-Pin Radix-K est un pin en plastique que l'on utilise pour repositionner avec précision les dies sur le socle du modèle scié.

2. Mise en œuvre
2.1 Préparation de l'arcade
Bien égaliser la base de l'arcade dans laquelle seront forés les trous pour l'insertion des pins. Utiliser du papier de verre humide (par ex. grain 600) pour parfaire le meulage. Laisser sécher l'arcade afin d'éviter toute bavure de plâtre lors du forage. Avant le forage et la mise en place des Master-Pin Radix-K, fraiser l'arcade du côté lingual/palatin pour lui donner un profil légèrement conique (env. 6°). L'arcade sera ainsi plus facile à retirer du socle et les dies seront mieux "verrouillés" sur le socle.
2.2 Forage
Il est important au départ d'insérer correctement la fraise dans la foreuse. Si tel est le cas, le trou réalisé par la fraise en carbure de tungstène ∅ 2 mm (N° de cde 360 0123 3) aura une profondeur légèrement supérieure, env. 0,5 mm, à la longueur de la partie rétentive du Master-Pin Radix-K.

Compte tenu de la forme du Master-Pin Radix-K, ne forer qu'un seul trou au centre.

2.3 Collage du Master-Pin Radix-K
Attention: appliquer également de la colle sur la surface plane du Master-Pin Radix-K se trouvant en contact avec l'arcade afin de renforcer au maximum l'adhérence.
Déposer une goutte de colle instantanée sur un support approprié (par ex. plaque de cire). Prélever un peu de colle avec la partie rétentive du Master-Pin Radix-K. Compte tenu de la forme du Master-Pin Radix-K, appliquer un peu de colle sur le devant et à l'arrière du trou. Seulement ensuite, insérer le Master-Pin Radix-K jusqu'à la butée. La partie la plus évasée du pin doit se situer du côté vestibulaire et la partie la plus étroite du côté lingual/palatin.
Le fait de coller également la partie du pin au contact de la base de l'arcade garantit une stabilité maximale.
2.4 Isolation
Après avoir collé le Master-Pin Radix-K, appliquer au pinceau une couche régulière d'isolant plâtre/plâtre Master-Sep (N° de cde 520 0029 0) sur l'arcade et les pins.
2.5 Mise en socle
Mettre rapidement en socle plusieurs arcades sans former de bulles à l'aide de plâtre fluide pour socles et par ex. avec le système Master-Split (N° de cde 360 0124 M).
2.6 Meulage du modèle
Après durcissement du socle en plâtre, meuler le pourtour du modèle en laissant 1 à 2 mm de marge au niveau des zones vestibulaires des dents.
2.7 Retrait de l'arcade
Aussitôt après meulage et séchage du modèle, il est possible de retirer très facilement l'arcade de son socle. Scier comme à l'accoutumée l'arcade, préparer les dies et éliminer toute poussière de plâtre.

3. Consignes de sécurité et identification des dangers
Lorsque l'on utilise une foreuse, il convient de respecter les consignes de sécurité et les dangers signalés par le fabricant. Il en est de même pour la colle instantanée.

4. Stockage
Conserver le système Master-Pin au sec et à température ambiante.

5. Divers
Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser une nouvelle boîte.
Ce mode d'emploi concerne Master-Pin Radix-K N° de cde 360 0123 2, 360 0123 3 et 360 0123 4.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 20.09.01/0F